

Caro cliente, obrigado por ter adquirido o nosso produto. Por favor, leia atentamente e respeite as seguintes instruções para garantir que este produto é utilizado com segurança e para a sua total satisfação. Isto também ajudará a evitar qualquer utilização indevida ou danos. Evite qualquer manipulação não especializada do dispositivo e siga sempre os princípios de utilização para aparelhos elétricos. Guarde estas instruções num local seguro.

Descrição

- fonte de alimentação: 230V AC • -20°C a +50°C • classe de proteção: IP44 (utilização exterior e interior) • 8 modos de iluminação (intermitente, mistura de luz, escurecimento, etc.)
- função de memória - após ligar o último modo de iluminação utilizado é ativado • temporizador 6h/18h - após 6h de ligar desliga automaticamente e liga novamente após 18h
- utilização interior e exterior

Aviso

1. Primeiro desempacote as iluminações da caixa e desenrosque-as completamente antes de as ligar a uma tomada elétrica e de as ligar. Isto evita qualquer sobreaquecimento excessivo e possível incêndio.
2. Estas iluminações aquecem quando estão a ser utilizadas. Por conseguinte, não as coloque perto de qualquer outra fonte de calor e não as cubra.
3. Não utilize as iluminações se estiverem danificadas de alguma forma, incluindo se o cabo estiver danificado ou se tiver havido um curto-circuito ou um pico de alta tensão.
4. Utilize apenas o adaptador de energia fornecido. Nunca ligue as iluminações ou qualquer parte das iluminações à rede elétrica ou a qualquer outro produto.
5. O produto cumpre a classe de proteção IP44 e é adequado para utilização no exterior.
6. Para limpar as iluminações, use um pano húmido e desligue sempre primeiro da rede de eletricidade. Deixe as iluminações a secar completamente antes de as utilizar.
7. Não mexa na cablagem, pois isto pode resultar em curto-circuito, incêndio ou ferimentos.
8. Desligue as iluminações da rede de eletricidade quando não estiverem a ser utilizadas.
9. Este produto não é um brinquedo! Mantenha fora do alcance das crianças.
10. Proteja o ambiente. Quando já não for utilizável, elimine o produto no ponto de recolha concebido. Não deite fora juntamente com o lixo doméstico normal.
11. O produto só deve ser utilizado por adultos. Evite a proximidade ou o contato com a eletrónica doméstica e informática.

Modos de iluminação/piscar: Combinações, ondas, sequência, iluminação lenta, piscar rápido, regulação lenta, piscar, constante. Os modos são alternados pelo botão de controlo. O chip de memória integrado assegura que o último modo utilizado é ativado depois das iluminações serem ligadas.

O **temporizador** acende e apaga automaticamente as iluminações. Ative-o premindo durante muito tempo o botão no adaptador de corrente. O temporizador ativado é sinalizado pela iluminação no botão. O temporizador funciona da seguinte forma. Após a ativação, as iluminações são ligadas durante seis horas. Depois as iluminações são desligadas durante dezoito horas e mantêm-se desta forma durante todo o tempo até que se desligue o temporizador.