


1 Emparelhamento do código de aprendizagem: o recetor será ligado à alimentação, pressione longamente o "botão de volume" 3 segundos depois de ouvir "ding dong, ding dong" dois sons no modo de emparelhamento, terá de emparelhar o transmissor com o recetor para transmitir, depois de o recetor emitir ". Se não houver uma receção bem sucedida ou se não aparecer nenhum sinal do transmissor no espaço de 5 segundos, o modo de emparelhamento sairá automaticamente.



2 Limpar o emparelhamento de códigos: Se o recetor estiver desligado, prima e mantenha premido o "botão de controlo do volume", depois ligue a alimentação até ouvir "bim bam, bim bam", depois solte a mão para limpar todos os emparelhamentos de códigos no dispositivo, depois todos os transmissores serão desactivados e terão de ser novamente emparelhados.

